



Manuale d'uso macchina popcorn

contenuto:

Montaggio della Macchina	da pagina 1
Popcorn produzione	da pagina 2
Pulizia della macchina	da pagina 3
Dati tecnici	pagina 4

Informazioni generali:

La macchina popcorn è una macchina per la produzione di alimenti.

La macchina può essere utilizzata solo da persone che sono istruite e che hanno letto il manuale.

La macchina è stata progettata esclusivamente per la produzione di popcorn.

LA COSTRUZIONE DELLA MACCHINA NON deve essere cambiata!

ATTENZIONE:

Una gestione o una pulizia impropria della macchina può danneggiarla e può causare lesioni gravi.

Montaggio della macchina popcorn:

Rimuovere la macchina popcorn dalla scatola.

Rimuovere tutto il polistirolo messo per la sicurezza del trasporto.

I pezzi in acrilico sono spesso protetti con carta protettiva. Si prega di rimuovere questa carta.

Quando tutte le protezioni del trasporto sono state rimosse, impostare la macchina su una superficie adatta (tavolo, ripiano) con una larghezza e stabilità sufficiente.

ATTENZIONE:

Una superficie non sufficiente può causare il ribaltamento della macchina e di conseguenza danneggiarla, in oltre può anche causare lesioni. La macchina non deve essere messa in funzione sotto la pioggia.

Verificare la funzionalità della meccanica.

Controllare se le due porte si aprono semplicemente. Controllare bene se il coperchio verso sopra si attacca al magnete. alzare la maniglia sinistra verso l'alto e di conseguenza il coperchio si deve attaccare al magnete.

Controllare se la pentola può essere sbloccata. girare la maniglia destra in senso orario

si vedrà bene che il gancio si sblocca, ora tirare la maniglia destra leggermente verso il basso in modo che la pentola si trova nella posizione per la pulizia.

Si prega di portare la pentola in ordine inverso rispetto alla sua posizione originale.

Controllare che lo sbattitore non tocchi verso il fondo e ai lati della pentola. Questo è importante perché il rivestimento antiaderente altrimenti potrebbe essere danneggiato. (le estremità degli sbattitori devono puntare verso l'alto)

Popcorn produzione:



Happy Air di Lukas Brügger
Q.Bugei
6950 Tesserete
Tel: 078 608 38 93
Tel: 076 393 34 93

Per la produzione di popcorn sono necessari:

- 1 Popcorn mais
- 2 Zucchero / sale
- 3 Grassi (olio di cocco è consigliato) olio di semi di girasole è ottimo
- 4 Cucchiaino di legno o plastica

- 5 Panno (per esempio un panno asciutto)

La vostra macchina per i popcorn ha 3 interruttori:

Turn – Heat – Warming & Light

Girare | scaldare pentola | riscaldare & luce

Premere i tre pulsanti verso il basso sul n.1, ora la luce si deve accendere (Warming & Light) dovrebbe proseguire in macchina (riscaldamento e luce), la pentola si deve scaldare (Heat) e la bacchetta (Turn) deve ruotare.

Attenzione:

Assolutamente non toccare la pentola. Ciò potrebbe causare lesioni gravi.

La macchina dovrebbe riscaldarsi circa 5 minuti.

Le seguenti regole generali devono essere rispettate.

1. Con questa macchina è possibile utilizzare 400g mais, mettere nella pentola
2. Mettere il grasso, olio di semi girasole o olio di cocco

è molto importante usare un grasso che supporta alte temperature. Il grasso migliore è il olio di cocco, perché anche dopo la produzione il popcorn rimane croccante e mantiene il gusto di popcorn fresca al più lungo.

Anche il olio di girasole è ottimo.

3. Mettere sale o zucchero

Ricetta popcorn salato:

Mais 400g

112 g di grasso (28%)

circa 2 cucchiaino sale (a piacere)

Ricetta popcorn zuccherato:

Mais 400g

72 g di grassi (18%)

120 g di zucchero (medio grossa)

chiudere assolutamente il coperchio sopra la pentola e non aprire durante il processo.

Attenzione:

Durante il processo di produzione del popcorn non aprire il coperchio della pentola. Spruzzi di grasso possono creare lesioni gravi e bruciature.

Il popcorn pronto cade sul fondo nel interno della macchina e si scalda in continuazione con la lampada.

Con un cucchiaino di legno si può girare i popcorn, così il popcorn non si attacca, sempre lavorare dal basso verso l'alto per non danneggiare il popcorn, È Raccomandabile aprire lo sportello sottostante.

Durante la produzione lo sportello deve rimanere chiuso.

Ora la produzione è terminata.

Alla fine di una produzione si deve impostare il pulsante, scaldare la pentola (Heat) sulla posizione 0



Happy Air di Lukas Brügger
Q.Bugei
6950 Tesserete
Tel: 078 608 38 93
Tel: 076 393 34 93

Adesso è possibile aprire lo sportello e si può pulire la pentola dall'esterno con un panno asciutto.

Assicurarsi che la pentola non sia più calda, pericolo di ustioni.

Ora si può aprire il coperchio come descritto in precedenza.

Lasciare la pentola in basso come descritto in precedenza.

Pulire la pentola dai residui di popcorn e altro, con un cucchiaino di legno .

Usare un panno asciutto per pulire la pentola.

Importante:

NON utilizzare mai un cucchiaino in metallo, forchetta, coltello o altri oggetti appuntiti per pulire la pentola, questo può distruggere l'antiaderenza della pentola.

La successiva produzione si esegue come prima. naturalmente il tempo di riscaldamento sarà più veloce.

L'ultima produzione del giorno.

E' consigliabile spegnere la macchina prima che la produzione sia finita (pulsante Heat impostato sullo 0)

Alla fine si fa una pulizia, come dopo ogni produzione.

ATTENZIONE:

Durante le pause di lavoro o quando la produzione è terminata sempre spegnere il riscaldamento (Pulsante HEAT = 0) Il riscaldamento della pentola senza contenuto, può causare la bruciatura dei residui di zucchero, grassi o popcorn restanti.

In caso di incendio mai spegnere con l'acqua. Usare sempre una coperta ignifuga.

Se l'interruttore (HEAT = 1) è acceso, la macchina non deve mai essere lasciata incustodita

PULIZIA della macchina:

Un detergente normale è adatto per la pulizia completa della macchina, eccezione fatta per pentola e lampadina!

Non usare mai uno straccio bagnato per pulire la macchina, mai versare acqua nella macchina.

ATTENZIONE:

Prima di pulire la macchina, staccare sempre la spina della corrente.

Non pulire la macchina con l'acqua, ma solo con un panno umido

Non riempire mai la pentola con acqua o immergere in acqua.

La macchina al esterno può essere pulita con un panno umido e detersivi disponibili in commercio.

La pentola può essere pulita all'esterno e all'interno con un panno umido.

Non utilizzare oggetti appuntiti per pulire la pentola, in quanto il rivestimento antiaderente della pentola potrebbe danneggiarsi.

Dopo ogni produzione, con un cucchiaino di legno eliminare lo sporco grossolano e con un panno umido tiepido lavare più volte.

Per pulire il cassetto anteriore, il flap (fondo) e il cassetto in basso possono essere sganciati e rimossi.

Questi parti possono essere puliti in acqua con detersivi per la casa normale.

Pensate sempre al fondo e al cassetto di raccolta popcorn, i residui si accumulano sempre lì. Se il cassetto è pieno di residui il popcorn non ha più spazio.

Non dimenticare di pulire lo sbattitore



Happy Air di Lukas Brügger
Q.Bugei
6950 Tesserete
Tel: 078 608 38 93
Tel: 076 393 34 93

Dati tecnici:

Dimensioni: Lu / La / H: ca 55,5 cm/41, 5 cm/76, 5 cm
Alimentazione: 220V ~ 50Hz
Potenza: 1350 Watt
Produzione: 5 kg /ora
(100 porzioni di 50g / 200 porzioni 25g)

Vi auguriamo buon divertimento con la nostra macchina popcorn!

Qualsiasi riproduzione, la copia o la distribuzione di questo documento senza esplicita autorizzazione non è consentito.